

Babyschaukel



WARNUNG:

1. Zusätzliches Sicherheitszubehör soll immer befestigt werden.
2. Aus Sicherheitsgründen soll der Sitz nur an dem Gestell befestigt werden. Nicht mit einer anderem Vorrichtung befestigen.
3. Keine zusätzliche Belastung auf dem Sitz.
4. Keine Änderung an der Vorrichtung vornehmen
5. Bei Defekt die Vorrichtung nicht benutzen.

Art. Nr. GP1347

Manufacturer-No. : BS-03

T.K. CHIN COMPANY LTD., 7F, No. 227 Roosevelt Road, Sec.3, Taipei, Taiwan

Hergestellt für: J. Sedlmayr GmbH

Hermann-Böcker-Str. 2b, 82140 Olching, Deutschland




GARTENPIRAT
BRINGT FREUDE IN DEN GARTEN


SICHERHEITSHINWEISE


Um Schäden und Unfälle an Personen und/oder an Sachen zu vermeiden, gehen Sie folgenden Anweisungen und Ratschläge nach:


1. Lesen Sie alle Teile dieses Handbuch sorgfältig durch und befolgen Sie die Anweisungen strikt vor Gebrauch.
2. Verwenden Sie kein anderes Zubehör als das mitgelieferte und/oder vom Hersteller angegeben.
3. Nicht für Babies unter 18 Monaten geeignet, da Kleinteile enthalten sind und Kinder unzureichende Kraft haben.
4. Dieses Gerät muss von einem Erwachsenen zusammengebaut und geprüft werden.
5. Bitte bewahren Sie diese Anleitung für späteres Nachschlagen auf.
6. Geeignet für den Außenbereich.
7. Überprüfen Sie alle Muttern und Schrauben auf festen Sitz und ziehen Sie sie gegebenenfalls fest nach.
8. Stellen Sie dieses Gerät auf einer ebenen Fläche mit einem Abstand von mindestens 1,5 Meter entfernt von einem Bauwerk oder von Hindernissen, wie Zaun, Garage, Haus, überhängende Äste, Wäscheleine oder elektrische Drähte.
9. Andere Personen dürfen nicht in der Schaukelweite des Gerätes stehen während dessen Betrieb.
10. Dieses Gerät NICHT auf einer betonierten, asphaltierten oder jeglicher harten Fläche installieren.
11. Zur Vereinfachung des Zusammenbaus lassen Sie alle Armaturen fest, bis die Montage abgeschlossen ist. Danach alles fest anziehen.
12. Beaufsichtigen Sie immer Babies beim Spielen, bis sie körperlich fit und selbstsicher sind.
13. Das maximale Gewicht von 1 Baby darf nicht 20 Kg überschreiten.
14. Lassen Sie das Baby NICHT auf dem Sitz stehen und damit ein Spielelement überlasten.
15. Nehmen Sie das Baby NICHT aus dem Sitz, bevor er aufgehört hat zu schaukeln.
16. Lassen Sie NICHT Babies weite oder sackartige Kleidung (oder mit Kapuze) tragen, da sie hängen bleiben können und sich nicht selbstständig aus der Situation befreien können.
17. Lassen Sie Babies NICHT auf Teile dieses Gerätes steigen, da es nicht dafür vorgesehen ist.
18. Entfernen Sie bitte alle Verpackungen einschließlich Plastikfolie, -tüte, Karton, usw. bevor ein Kind das Gerät benutzt.
19. Dieses Produkt ist nur für den Hausgebrauch und nicht für den gewerblichen Gebrauch wie in Spielcenters, Kindergärten usw. geeignet.
20. Das Missachten dieser Anweisungen kann zu Verletzungen des Benutzers führen.
21. Für Kleinkinder von 18-36 Monaten.
22. Hände von den schaukelnden Teilen fernhalten
23. Benutzung dieses Gerätes nur unter Beaufsichtigung eines Erwachsenen.
24. Um den Komfort und die Sicherheit des Kindes zu gewährleisten, stellen Sie sicher, dass der Sitz nicht nach vorne gelehnt ist und damit verhindern, dass das Kind ausrutscht.
25. Stellen Sie sicher, dass das Kind nicht in Berührung mit scharfen Gegenständen kommt.
26. Stellen Sie sicher, dass das Rückhaltesystem für das Kind nicht zu locker oder eng ist.
27. Das Rückhaltesystem immer benutzen. Immer sicherstellen, dass das Kind im Sitz gesichert ist.
28. Sitztemperatur prüfen (e.g. Sonnenexposition) bevor das Kind in den Sitz gesetzt wird.

ERSATZTEILELIST



A  M6 40mm Bolzen (x 4)


B  M6 60mm Bolzen (x 2)

C  U Schraube (x 2)



D  M6 Scheibe (x 14)


E  M6 Federscheibe (x 10)


F  M6 Hutmutter (x 10)

G  M6 Edelstahlschraubenmutter (x 4)


H  Obere Stange (x 1)

I  (x2)
 (x2)
 Oberes Bein (x4)

J  Unteres Bein (x4)

K  seitliche Stabilitätsstange (x 2)

L  Schaukelsitz (x 1)

M  Plastikverschlusskappe for Oberes Bein (:

N  Schraubenschlüssel (x 1)

O  Bodenanker (x4)

P  Plastikverschlusskappe for Unteres Bein (




BENÖTIGTES WERKZEUG

1. Philips Schraubendreher



2. Schraubenschlüssel



MONTAGESCHRITTE:



Schritt 1 : Zusammenbau Bein und obere Stange

- 1.-1 Obere Stange (H) in das obere Bein (I) einsetzen. Bolzenset nutzen (Bolzen Bx 1 + Scheibe Dx 1 + Federscheibe Ex 1 + Hutmutter Fx 1)
- 1.-2 Plastikverschlusskappe (M) in das obere Bein einsetzen.



Schritt 2 : Fertigstellung seitlicher Stange

- 2.-1 Oberes Bein, unteres Bein und seitliche Stange K zusammenbauen (Bolzen Ax 1 + Scheibe Dx 1 + Federscheibe Ex 1 + Hutmutter Fx 1)
- 2.-2 Plastikverschlusskappe (P) in den unteren Bein einsetzen.



Schritt 3 : Zusammenbau obere Stange und Sitz

- 3.-1 Obere Stange (H) und Schaukelsitz (L) verbinden (Bolzen Cx1 + Schraubenmutter Gx2 + Scheibe Dx4 + Federscheibe Ex2 + Hutmutter Fx2)



Schritt 4 : Bodenanker zusammenbauen

- 4.-1 Bodenanker (O) in dem unteren Loch von jedem Bein einsetzen und sicherstellen, dass der Bodenanker richtig montiert ist, um die Gefahr vom Überschlag oder Heben der Stützelementen zu vermeiden während der normalen oder unvorsehbaren Fehlanwendung.
- 4.-2 Bei der Platzauswahl die Schaukelweite beachten. Mindestabstand von 1,5 m auf allen Seiten beachten. Aus diesem Grund stellen Sie die Vorrichtung nicht in der Nähe von abstehenden Elementen, Mauer, Bäumen, etc.
- 4.-3 Nach der Fertigstellung der Vorrichtung stellen Sie sicher, dass sie ganz sicher und stabil steht, auch wenn sie überlastet wird.
- 4.-4 Die Vorrichtung nicht in der Sauna oder in einem feuchten Gebiet wegen Rostgefahr aufstellen.

PFLEGE UND WARTUNG

- 1. Dieses Gerät muss von einem Erwachsenen zusammengebaut und geprüft werden.
- 2. Überprüfen Sie vor dem Einsatz regelmäßig alle Muttern und Schrauben auf festen Sitz und ersetzen Sie Verschleißteile. Versuchen Sie NICHT, beschädigte Teile zu reparieren.
- 3. Überprüfen Sie regelmäßig, dass der Sitz, die Leine, das Stahlrohr und andere Teile fest angezogen sind und ersetzen Sie Verschleiß- und beschädigte Teile, wenn nötig.
- 4. Überprüfen Sie den Artikel regelmäßig auf Abnutzung und Beschädigungen, bitte nicht nutzen bis alle Ersatzteile montiert sind.
- 5. Für die Wartung ölen Sie zum Beginn jeder Saison alle metallischen Teile und regelmäßig ölen, wenn dies während der Nutzungszeit erforderlich ist.
- 6. Babyschaukelset aufstellen:
 - (a) Stellen Sie diese Vorrichtung auf einer ebenen Fläche mit einem Abstand von mindestens 1.5 Meter entfernt von einem Bauwerk oder von Hindernissen, wie Zaun, Garage, Haus, überhängende Äste, Wäscheleine oder elektrische Drähte.
 - (b) Dieses Gerät NICHT auf einer betonierten, asphaltierten oder jeglicher harten Fläche installieren.
 - (c) Stellen Sie dieses Gerät an einem hellen Ort auf.
 - (d) Nicht für den Innenbereich geeignet.
- 7. Wetterbedingungen:
 - (a) Babysitz sollte trocken gehalten werden - nicht benutzen, wenn er nass ist.
 - (b) In einem Wind- und Sturmgeschützten Platz aufstellen.
 - (c) Bitte nicht bei direkter Sonneneinstrahlung verwenden, um die Sicht nicht zu beeinträchtigen. Platz wechseln um die Sonne im Rücken zu haben.
- 8. Dieser Artikel ist nicht für Erwachsene bestimmt. Das maximale Gewicht von 1 Kind sollte nicht 20 Kg überschritten werden.
- 9. Diese Anleitung ist zum späteren Nachschlagen an einem sicheren Ort aufzubewahren.
- 10. Sauberhaltung des Gerätes erforderlich.

ERSATZTEILELIST

