


Aufbauanleitung



Einzelreck ERR

Montage:

Die Reckstange ist mit den mitgelieferten Schrauben an den Pfosten zu befestigen. Für die Pfosten muß je ein Loch mit 60 cm Tiefe ausgehoben werden. Die Verwendung eines Erdbohrers ist hier von Vorteil. Bitte füllen Sie 10 cm Kies in das Loch.

Durch die sehr starken Pfosten, brauchen Sie das Doppelreck nicht im Garten „einbetonieren“, mit den runden Holzpfosten und den dazu passenden Reckstangen ist ein Wackeln ausgeschlossen!

Aufbauhinweise:

Höhe der Reckstangen:

Die Höhe der Reckstange können Sie nach der Größe Ihrer Kinder selber befestigen.

Aufbauanleitung

Untergrund:

Unter und im Fallbereich (Umkreis von 2 Meter) sollte der Boden weich (Rasen oder Sandfläche) sein. Das Reck darf nicht über Beton oder harten Flächen aufgebaut werden.

Holzimprägnierung

Das für die Kesseldruckimprägnierung verwendete Holzschutzmittel Wolmanit® CX-10 ist laut Herstellerangaben (BASF) für die Verwendung von Spielanlagen geeignet. Falls das Holz noch sehr feucht ist, empfehlen wir, beim Aufbau Handschuhe zu tragen und die Hände anschließend zu reinigen. Bitte warten Sie mit dem Spielbetrieb bis zur Abtrocknung des Holzes.

Farbige Gestaltung der Hölzer / Nachbehandlung und Pflege:

Die verwendeten Hölzer (Lärche oder druckimprägnierte Hölzer) benötigen keinen weiteren Schutzanstrich. Für eine Nachbehandlung, bzw. eine farbige Gestaltung empfehlen wir die Verwendung einer offenporigen Lasur.

Risse im Holz:

Bei Holz, insbesondere bei Rundhölzer, entstehen durch starke Sonneneinstrahlung Risse, welche die Stabilität nicht beeinflussen und sich je nach Witterung wieder schließen.

Regelmäßige Kontrolle:

Das Spielgerät ist regelmäßig, am Besten vor jeder Benutzung, auf die Sicherheit zu prüfen. Bitte kontrollieren Sie die Stabilität, die Bodenverankerung und die Reckstangen auf Anzeichen von Verschleiß oder Lockerung.

Altersempfehlung:

Altersempfehlung: 3 - 14 Jahre

Anzahl der Nutzer: 1 Kind

Maximales Benutzergewicht: 50 kg

Stückliste

- 2 Stück Pfosten 198 cm lang 12 cm Durchmesser
- 1 Reckstange pulverbeschichtet, rot, Länge 125 cm
- 4 Stück Sechskant-Holzschrauben

Gartenpirat wünscht viel Freude mit Ihrem neuen Spielgerät

Aufbauanleitung

ACHTUNG ! ATTENZIONE ! ¡ATENCIÓN! ATTENTION ! WARNING! OPGELET!

ACHTUNG !

Nur für den Hausgebrauch!
Ausschließlich für die Verwendung im Freien.
Benutzung unter Aufsicht von Erwachsenen.

ATTENZIONE !

Solo per il settore privato, domestico!
Esclusivamente per un utilizzo all'aperto.
Da utilizzare sotto la sorveglianza di adulti.

¡ATENCIÓN!

¡Únicamente pensado para su uso en el ámbito doméstico!
Únicamente pensado para su uso en exteriores.
Utilizar bajo la atenta mirada de un adulto.

ATTENTION !

Réservée à une zone privée, domestique !
Uniquement pour une utilisation en plein air.
À utiliser sous la surveillance d'un adulte.

OPGELET!

Uitsluitend voor gebruik in de buitenlucht.
Uitsluitend voor het privé-, huishoudelijk gebruik!
Gebruik onder het toezicht van volwassenen.

WARNING!

Only for use in private homes!
For outdoor use only.
Use to be supervised by adults.



GARTENPIRAT
BRINGT FREUDE IN DEN GARTEN

J. Sedlmayr GmbH
Hermann-Böcker-Str. 2b
D-882140 Olching/Geiselbullach

Tel: 0 81 42 / 50 66 7-0
Fax: 00 81 42 / 50 66 7-20

Geschäftsführer Jürgen Sedlmayr
Amtsgericht München
HRB 130996
Sitz: Olching/Geiselbullach

Mail: info@gartenpirat.de
Internet: www.gartenpirat.de